

Parkett- und Bodenpflege

Unterhaltsreinigung

Für die laufende Reinigung reicht im Allgemeinen die Entfernung von Sand, Staub und Schmutz mit Haarbesen, Mop oder Staubsauger. Haftender Schmutz lässt sich mit einem leicht angefeuchteten Putzlappen aufwischen.

Holz- und Laminatfußböden sind grundsätzlich nur feucht und nicht nass zu wischen.

Für größere Flächen können Feuchtwischgeräte (keine Reinigungsautomaten) oder Tellermaschinen mit feinem Reinigungs-Pad eingesetzt werden. Dem Wischwasser kann ein neutrales, nicht scheuerndes Reinigungsmittel beigegeben werden. Hartnäckige Flecken können mit Lösungsmitteln, wie Terpentinersatz oder Reinigungsbenzin, vorsichtig beseitigt werden.

Achtung! Auf keinen Fall ammoniakhaltige Allzweckreiniger verwenden!

Den Boden nicht mit Wasser überschwemmen, da sonst Schäden u. a. durch Holzquellung entstehen können. Auch vom Einsatz so genannter Nassreinigungsgeräten (Scheuersaugmaschinen) ist abzuraten. Auf den Boden gelangtes Wasser oder andere Flüssigkeiten sind möglichst sofort wieder aufzunehmen.

Pflege

Je nach Beanspruchung wird im Wohnbereich der Einsatz verschiedenen Parkettpolishtypen empfohlen. Der Typ Bona Tech Parkett-Polish ist beispielsweise ein wasserhaltiges Selbstganzpolish, das mit einem Schwamm oder weichem Tuch gleichmäßig deckend aufgetragen wird und nach der Trocknung einen seidenmatten widerstandsfähigen Schutzfilm ergibt.

Allgemeine Hinweise

Durch eine wirksame Schmutzschleuse (Schuhabstreifer, Fußmatte) am Eingang wird vermieden, dass größere Mengen und Schmutz auf den Parkettfußboden gelangen.

Filzgleiter

Unter Möbeln, Stuhl- und Tischbeinen wird die Anbringung von Kunststoff- oder Filzgleitern zur Vermeidung von Kratzern und Eindrücken empfohlen.

Schutzmatte unter Bürostuhl

Das Auslegen einer transparenten Plastikmatte im Rollstuhlbereich von Büroarbeitsplätzen verhindert einen örtlichen Verschleiß.

Schutz durch Pflege

Durch Bohnern wird die Gleitfreudigkeit der Versiegelungsfläche etwas erhöht und die Neigung zur Schmutzhaftung verringert.

Luftfeuchtigkeit

Für die Werterhaltung des Parkettbodens und das Wohlbefinden des Menschen ist die Beachtung eines gesunden Raumklimas erforderlich. Insbesondere im Winter sollte auf eine ausreichende Befeuchtung der Raumluft Wert gelegt werden (Temperatur ca. 18–22° C, Luftfeuchtigkeit ca. 50%).